

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код С300992



Резиновая чаша для смешивания

Код 786-1018



Нож для гипса

Код TP001



Dissol

Средство для удаления гипса и альгинатной массы с ложек и инструментов